

1.スイッチの機能

ON/OFFスイッチ	押す度に電源のON・OFFを行う。(オートパワーOFF機能/約120秒)
表示切替スイッチ	押す度に料金表示(円)と重量表示(g)に切替わる。
ゼロスイッチ	「料金表示」=0円 / 「重量表示」=0gになる・風袋引き機能。
種類スイッチ	押す度に 定形 定形外 ゆうメール に切替わる。
速達スイッチ	押す度に 速達 のON・OFFを行う。
書留スイッチ	押す度に 書留 簡易書留 OFF に切替わる。

2.スイッチ操作表

種類	内容	特種取扱料金	スイッチ操作	
第一種郵便物	定型郵便物	なし	種類	
			速達	種類 速達
		書留		種類 書留
			速達	種類 書留 速達
		簡易書留		種類 書留
			速達	種類 書留 速達
	定型外郵便物	なし	種類	
			速達	種類 速達
		書留		種類 書留
			速達	種類 書留 速達
		簡易書留		種類 書留
			速達	種類 書留 速達
ゆうメール	なし	種類		
		速達	種類 速達	
	書留		種類 書留	
		速達	種類 書留 速達	
	簡易書留		種類 書留	
		速達	種類 書留 速達	

3.バックライトとブザー音のON/OFFの切替え方

- ① 種類スイッチ+ON/OFFスイッチ+書留スイッチを同時に3秒以上押します。
↓
「L」を表示
 - ② 書留スイッチを押す度に「L」(バックライト)と「bu」(ブザー音)が切替わり表示されます。
↓
選択した表示の時に(ゼロ)スイッチを押して確定します。
 - ③ 書留スイッチを押す度に「ON」と「OFF」が切替わり表示されます。
↓
選択した表示の時に(ゼロ)スイッチを3秒以上押し続けるとブザー音が「ピピー」と鳴り設定完了となります。
- * 機能設定変更中に5秒以上操作を行わない場合、機能設定が解除され通常使用状態になりますので①からやり直してください。