

オープナーつき タイマー KT116

取扱説明書

各部の名称と機能




電池交換の方法

★付属の電池はテスト用の為、電池寿命が短い場合があります。
★電池容量が少なくなると表示が薄くなることがあります。

電池交換の目安にしてください。

- 使用する電池はアルカリボタン電池(LR44)1個です。
1. 本体裏面左上にあるバッテリーキャップを外します。
2. 新しいアルカリボタン電池(LR44)1個をセットします。
3. バッテリーキャップを元通りに閉じます。



ご使用上の注意 必ずお守りください。

- 高温になる場所や直射日光の当たる場所には置かないでください。
★落下の恐れがありますので、本体は平らなスチール面に取り付けてください。
●幼児の手の届く場所には置かないでください。
●火災・感電・故障の原因になりますので下記の行為はおやめください。・本製品を絶対に分解したり、修理・改造をしない。けがや故障の原因となります。・本製品を雨や水に濡らさない。感電、故障の原因になります。・強い衝撃を与えると落とさない。・湿気や水気の多いところ、強い磁気や振動があるところ、ほこりの多い場所で使用したり、保管しない。・濡れた手で触らない。感電の原因になります。・使用中に煙が出るなどの異常を発見した場合は、直ちに使用を中止する。・アルコールやシンナー、ベンジンなどの化学薬品で本体を拭かない。本体の汚れは、柔らかい布などで拭いてください。

電池についての警告 電池の発熱、破裂を防ぐため、必ずお守りください

- 充電・ショート・分解・加熱・火中投入禁止。液もれや破裂の恐れがあります。万一、液もれしたアルカリ性溶液が眼に入った時は水で洗った後、医師の治療を受けてください。また、皮膚や衣類に付着した場合は水で洗い流してください。●廃棄の際はテープなどで巻きつけて絶縁してください。●電池は幼児の手の届かない所に置くこと。万一、飲み込んだ場合には、医師にご相談ください。●(+) (-)を正しく入れてください。●電池を使いついた時や、しばらく本製品を使用しない時は、電池を取り外してください。そのまま放置すると、液漏れや破裂する恐れがあります。

保証とアフターサービス よくお読みください

修理やご不明な点などのご相談は、まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

■保証書「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめの上、販売店からお受け取りください。内容をよくお読みの上、大切に保存してください。

■保証期間「お買い上げの日から1年間です。」保証期間中でも、有料になることがありますので保証書をよくお読みください。※本機を分解されると、保証が無効になります。

■修理を依頼される時は

異なる場合は、ご使用をやめてお買い上げの販売店に保証書を添えてこの製品をお持ちの上、修理をお申し付けください。●保証期間中は：保証書の規定に従って修理させていただきます。●保証期間を過ぎている時は：修理によりご使用できる場合には、ご要望により有料で修理させていただきます。●修理料金の仕組み：修理料金は、基本料・技術料・部品代等で構成されています。基本料：診断・点検等の費用です。技術料：故障した製品を正常にするための修理・調整等の作業にかかる費用です。部品代：修理に使用した部品代金です。

■出張修理は行っておりません。点検や修理の発送のために外箱を保存しておいてください。

■お問い合わせは

この製品についてのご意見・ご質問はカスタマーサービスセンターへお申し付けください。

お願い 修理を依頼される時は、付属品も一緒にお持込ください。

ご使用方法 ◆各機能の操作/設定方法◆

時計時刻の設定

- ①「Watch/Timer」ボタンを押して時計表示にします。
②「Watch/Timer」ボタンを3秒以上押し続けると「ピピッ」と音が鳴り“時”が点滅します。
③「10sec」ボタンを押して午前「AM」午後「PM」24時間表示「24」を切り替えます。
④「10min」「1min」ボタンを押して“時”を合わせます。
※「10min」ボタンは1回押すごとに10時間ずつ進みます。
※「1min」ボタンは1回押すごとに1時間ずつ進みます。
⑤「Stop/Start」ボタンを押すと、「分」が点滅します。
⑥「10min」「1min」ボタンを押して“分”を合わせます。
※「10min」ボタンは1回押すごとに10分ずつ進みます。
※「1min」ボタンは1回押すごとに1分ずつ進みます。
⑦「Watch/Timer」ボタンを押して、セット完了です。



カウントダウン

- ①「Watch/Timer」ボタンを押してタイマー表示にします。
②「Reset」ボタンを押して「00m00s」表示にします。
③「10min」「1min」「10sec」ボタンを押して、時間をセットします。
例) 43分20秒にセットする場合：「10min」ボタンを4回押す→「1min」ボタンを3回押す→「10sec」ボタンを2回押す
例) 5分にセットする場合：「1min」ボタンを5回押す
例) 30秒にセットする場合：「10sec」ボタンを3回押す
④「Stop/Start」ボタンを押すとカウントダウンが始まります。セットした時間になるとアラームが鳴ります。※セット時間が5分を超える場合は5分前に、10分を超える場合は10分前と5分前に予告アラームが鳴ります。
※予告アラームは解除できません。
⑤アラームはどれかボタンを押すと止まります。何もしない場合は1分後に止まります。
※アラームが止まるると、リピート機能により元のセット時間が表示されます。
※「Reset」ボタンを押して止めた場合は「00m00s」表示になります。
⑥カウントダウン中に「Stop/Start」ボタンを押すと一時停止します。
再びカウントダウンを続ける場合は再度「Stop/Start」ボタンを押してください。
⑦カウントダウン中に「Watch/Timer」ボタンを押すと時計表示になりますが、カウントダウンは進行し続け、セッタした時間になるとアラームが鳴ります。
⑧カウントダウン中に「Reset」ボタンを押すと「00m00s」表示になりリセットされます。
★最大計測時間は99分50秒「99m50s」です。



カウントアップ

- ①「Watch/Timer」ボタンを押してタイマー表示にします。
②「Reset」ボタンを押して「00m00s」表示にします。
③「Stop/Start」ボタンを押すとカウントアップが始まります。
④「Stop/Start」ボタンを押すとカウントアップが停止します。
再びカウントアップを続ける場合は再度「Stop/Start」ボタンを押してください。
⑤カウントアップ中に「Watch/Timer」ボタンを押すと時計表示になりますが、カウントアップは進行し続けます。
⑥カウントアップ中に「Reset」ボタンを押すと「00m00s」表示になりリセットされます。
★最大計測時間は99分59秒「99m59s」です。そのまま計測し続けると「99m59s」→「00m00s」→「00m01s」となり再度カウントアップが始まり100分のサイクルになります。

保証内容 (修理規定)

- 取扱説明書の注意に従った使用方法で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。(イ)無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に製品と保証書(台紙裏面)をお持ちの上、修理をお申し付けください。(ロ)お送りいただく場合は梱包費用、往復の輸送料金などはお客様のご負担となります。
 - 保証期間内でも次の場合には有料にさせていただきます。(イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障・損傷。(ロ)お買い上げ後の輸送・落下などによる故障・損傷。(ハ)火災・地震・水害・落雷その他天災地変・異常電圧・指定外の使用電源などによる故障・損傷。(二)車両・船舶などに搭載された場合に生ずる故障・損傷。(ホ)保証書(台紙裏面)のご提示がない場合。(ヘ)保証書(台紙裏面)にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えた場合。
 - 保証書(台紙裏面)は日本国内においてのみ有効です。
 - 保証書(台紙裏面)は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- ※この保証書(台紙裏面)は、保証書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合には、お買い上げの販売店または、株式会社アスカのカスタマーサービスセンターにお問い合わせください。