


Asmix

DIGITAL LETTER SCALE

デジタルスケール

品番 **DS5014U**
取扱説明書



お買い上げいただき、まことにありがとうございます。



説明書を読む

この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

ご使用の前に、「安全上のご注意」を必ずお読みください。

この取扱説明書は、保証書とともに、いつでも見ることができる場所に必ず保管してください。

ご注意

- この製品は厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一故障または不具合がありましたら、お買い上げの販売店までご連絡ください。
- お客様または第三者がこの製品及び付属品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。


仕 様			
最大計量	5kg	消費電流	20.5mA（液晶表示板のバックライトON時）
最小表示	2g		4.5mA（液晶表示板のバックライトOFF時）
目 盛	3kg未満まで1g 3kg以上5kg未満まで5g	電池寿命	1日に約5分間使用で液晶表示板を バックライトONで使用した場合で約9.6ヶ月 (20℃・アルカリ乾電池新品使用時)
操作機能	ON/OFFスイッチ TAREスイッチ(バックライト) HOLDスイッチ		外形寸法
		質 量	約785 g (電池含む)
安定所要時間	約2秒間	付 属 品	取扱説明書・保証書 郵便料金シール アルカリ乾電池単4形(LR03)4本
使用電源	アルカリ乾電池単4形4本 USB(Type-C)		

市販品のACアダプターについて

リチウム電池搭載製品等の一部のアダプター機種では、給電されない場合があります。

※USBケーブルは付属していません。 ※この製品は、改良のため予告なく変更することがあります。

各部の名称



ガイド目盛


スタンドの内側にガイド目盛があります。荷物の厚さを簡易的に計測できます。

付属の郵便料金シールをお貼りください。シールを貼っても、スケールの表示グラム数には影響ありません。

工場出荷の際、表示部に透明保護フィルムが貼ってあります。そのままでもご使用いただけますが、見づらい場合ははがしてご使用ください。

電池を入れる

- ① 本体裏面の電池ぶたを矢印の方向に外します。
- ② 同梱されている乾電池を入れます。
(乾電池の $\oplus$ $\ominus$ の向きを正しく入れてください。)
- ③ 電池ぶたを元通りに取りつけます。



注意

付属の乾電池は工場出荷時に入れていますので、所定の連続使用時間に満たないうちに寿命が切れることがあります。早めの交換をお勧めいたします。長時間使用しない時は、液もれ防止のため乾電池を取り外してください。

USBケーブルの接続

市販のUSBケーブル(Type-C)を本体のUSBジャックに接続すると、常に安定した電源状態で計量できます。



液晶表示板のバックライト点灯と消灯の仕方

- ① 電源が入っている状態で **TARE** スイッチを2秒間押し続けます。
- ② バックライトが点灯または消灯に切り替わります。

通常計量方法

本体を水平で安定した場所に置いてください。

- ① 計量皿に何も載せない状態で、**ON/OFF** スイッチを押すと、電源が入ります。
- ② 計量物を計量皿の中心に載せます。
計量物の重さが表示されます。
- ③ 計量物を計量皿から降ろします。
- ④ **ON/OFF** スイッチを押すと、電源が切れます。
- ⑤ スタンドを立てると、封筒を立てたまま計量することができます。計量物が大きく、表示部を覆ってしまう時などにご使用ください。



表示部が全表示点灯し、約2秒後“0g”表示になります。



大きな封筒などは横向きに載せると安定して計量出来ます。

精度の保証範囲

この「デジタルスケール」は、家庭での郵便物の目方の計量測定用に製造されたはかりです。ご使用の場合は、量られた重さに対して下記の範囲まで精度を保証いたします。また、郵便物材料目方の計量測定用が主な目的ですので、品物の販売取引や公にその物の目方を証明する場合はご使用にならないでください。

量る量	精度保証
1250gまで量る場合	±2目
1250gを超え5000gまで量る場合	±3目

TARE (風袋引き) 計量方法

本体を水平で安定した場所に置いてください。

- ① 計量皿に何も載せない状態で、**(ON/OFF)** スイッチを押すと、電源が入ります。
- ② 容器を計量皿の中心に載せます。
容器の重さが表示されます。
- ③ 計量皿に容器を載せた状態で、**(TARE)** スイッチを押します。
- ④ 計量物を容器の中に入れます。
計量物の重さのみが表示されます。

参考 **(TARE)** スイッチを押すごとに“0g”表示になります。

- ⑤ 計量物と容器を計量皿から降ろします。
容器の重さがマイナス表示されます。
- ⑥ **(TARE)** スイッチを押すと、通常計量モードになり、“0g”表示になります。
- ⑦ **(ON/OFF)** スイッチを押すと、電源が切れます。

①		2秒後	
表示部が全表示点灯し、約2秒後“0g”表示になります。			
②			
③	表示部が“0g”表示になります。		
④			
⑤			

HOLDモード (表示値固定) 計量方法

大きな計量物の測定時など表示部が隠れてしまう場合に
ご利用ください。

本体を水平で安定した場所に置いてください。

- ① 計量皿に何も載せない状態で、**(ON/OFF)** スイッチを押すと、電源が入ります。
- ② **(HOLD)** スイッチを押すとHマークが点灯します。
- ③ 計量物を計量皿の中心に載せます。計量物を載せてから約2秒後にHマークが点滅します。
- ④ 計量物を計量皿から降ろしても測定結果が約15秒間表示されています。
- ⑤ HOLDモードを解除するときは、計量皿に何も載せていない状態で**(HOLD)** スイッチを押します。
Hマークが消えるとHOLDモードが解除されます。
- ⑥ **(ON/OFF)** スイッチを押すと、電源が切れます。

①		2秒後	
表示部が全表示点灯し、約2秒後“0g”表示になります。			
②	HOLDモード 表示部左上にHマークが点灯		
③		2秒後	
④			

その他の機能・表示

- オートパワーOFF機能: 安定表示が約120秒間続くと自動的に電源が切れます。
- 使用中表示部に「」の表示がでたら電源を切って、使用推奨期限内の新しい電池にすべて交換してください。
- 最大計量を超えると「Err」が表示されます。
- 電源を入れたまま持ち運んだり、不安定な場所で使用すると、正しい表示をしない場合があります。その時には、本体を水平で安定した場所に置き、もう一度電源を入れ直してご使用ください。
- 電池残量が少ないまま電源をONにした場合、「Lo」と表示し、電源OFFになります。

Err

電池の交換

- 電池が消耗すると、電源が切れたり入らなくなります。必ず次の内容をよくお読みの上、早めに電池を交換してください。
- 指定の電池以外は使用しないでください。電池容量、電圧値が異なるため誤作動や故障の原因になります。

使用できる電池		
種 類	形 名	本 数
アルカリ乾電池 単4形	LR03	4本


注意 電池交換の時は、「安全上のご注意」をよく読み、十分に注意してお取り扱いください。

お手入れの仕方

電池を取り外し、乾いたやわらかい布で軽く拭いてください。シンナーやベンジンなど、揮発性の液体は使用しないでください。変質、変色の恐れがあります。

国内郵便料金の一覧表 (一部抜粋/2021年10月1日現在)

●通常郵便物

種類	内 容			重 量	料 金
第一種（封書）	定 形（長さが14～23.5cm、幅が9～12cm、 厚さが1cmまでのもの）			25gまで	84円
				50gまで	94円
	定形外	規格内	長さが14～34cm、 幅が9～25cm、 厚さが3cmまでのもの	50gまで	120円
				50g超 100gまで	140円
				100g超 150gまで	210円
				150g超 250gまで	250円
				250g超 500gまで	390円
				500g超 1kgまで	580円
		規格外	 A=60cm A+B+C=90cm までのもの	50gまで	200円
				50g超 100gまで	220円
				100g超 150gまで	300円
				150g超 250gまで	350円
				250g超 500gまで	510円
				500g超 1kgまで	710円
			1kg超 2kgまで	1,040円	
			2kg超 4kgまで	1,350円	
第三種 （承認を受けた 定期刊行物・開封）	下 記 以 外 の 第 三 種 郵 便 物			50gまで	63円
				50gを超える1kgまで、50gまでごとに	8円増
	毎月3回以上発行する新聞紙1部又は 1日分を内容とし、発行人又は売りさ ばき人から差し出されるもの			50gまで	42円
				50gを超える1kgまで、50gまでごとに	6円増
	心身障害者団体の発行 する定期刊行物を 内容とし、発行人か ら差し出されるもの	毎月3回以上 発行する新聞紙	50gまで	8円	
			50gを超える1kgまで、50gまでごとに	3円増	
		その他のもの	50gまで	15円	
	50gを超える1kgまで、50gまでごとに		5円増		
第四種（開封）	通 信 教 育			100gまで	15円
				100gを超える1kgまで、100gまでごとに	10円増
	点字郵便物/郵政公社の指定する施設が 発受する盲人用録音物や点字用紙			3kgまで	無料
	学 術 刊 行 物			100gまで	37円
100gを超える1kgまで、100gまでごとに				26円増	

※下記の内容は変更になることがあります。詳細については郵便局にお尋ねください。

●ゆうメール

重量	～150g	～250g	～500g	～1kg
運賃	180円	215円	310円	360円

①基本運賃が適用されるゆうメールは、冊子状の印刷物または電磁的記録媒体(※1)が対象です。

※1：電磁的記録媒体とは、具体的にCD、DVD、HD、ビデオテープ、カセットテープなどをいいます。

②差出しの際は、次のいずれかの方法により、内容品が確認できるようにしてください。

●封筒または袋の納入口等の一部を開く。●内容品の大部分を透視できるよう、包装の外部に無色透明の部分設ける。

●内容品の見本を郵便窓口で提示する。

③信書を送ることはできません。(ただし、内容物に関する簡単なあいさつ状、請求書等の無封の添え状や送り状は同封することができます。)

●レターパック等

スマートレター	厚さ2cm以内 1kg以内	180円
レターパックライト	厚さ3cm以内 4kg以内	370円
レターパックプラス	4kg以内	520円

①スマートレター／レターパックライト／レターパックプラスは信書を送ることができます。

●特殊取扱料金

特殊取扱(オプションサービス)をご利用いただく場合は、通常郵便物の料金または荷物の運賃に特殊取扱(オプションサービス)料金が加算されます。

種 類	区 別	段 階	料 金
書 留 便	郵 便	現 金	損害要償額1万円まで 435円
		損害要償額1万円を超え5千円までごとに	10円増
	現 金 以 外	損害要償額10万円まで	435円
		損害要償額10万円を超え5万円までごとに	21円増
	簡 易 書 留	—	320円
		—	320円
速 達	郵 便	一般書留め料金	損害要償額10万円まで 380円
		損害要償額10万円を超え5万円までごとに	21円増
		—	320円
	ゆうメール	250gまで	260円
		1kgまで	350円
		4kgまで	600円
※ 引 受 時 刻 明	ゆうメール	—	330円
		—	330円
		—	330円
	郵便	250gまで	260円
		1kgまで	350円
		4kgまで	600円
※ 配 達 証 明	郵便	—	330円
		—	330円
		—	330円
	ゆうメール	250gまで	260円
		1kgまで	350円
		4kgまで	600円
※ 内 容 証 明	郵便	—	330円
		—	330円
		—	330円
	ゆうメール	250gまで	260円
		1kgまで	350円
		4kgまで	600円
☆ 代 金 引 換	郵便	—	330円
		—	330円
		—	330円
	ゆうメール	250gまで	260円
		1kgまで	350円
		4kgまで	600円
※ 特 別 送 達	郵便	—	330円
		—	330円
		—	330円
	ゆうメール	250gまで	260円
		1kgまで	350円
		4kgまで	600円
☆ 配 達 日 定	郵便	—	330円
		—	330円
		—	330円
	ゆうメール	250gまで	260円
		1kgまで	350円
		4kgまで	600円
※ 特 定 記 録 郵 便	郵便	—	330円
		—	330円
		—	330円
	ゆうメール	250gまで	260円
		1kgまで	350円
		4kgまで	600円

●※印は、書留(簡易書留を除く)としたものに限り、この取扱いをいたします。 ●☆印は送金手数料は差出人負担となります。

安全上のご注意

ご使用の前に必ずお読みください。

この取扱説明書および製品には、ご使用になる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次のように区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。



警告

この表示の欄は「死亡または重傷などを負う恐れがある」内容です。



注意

この表示の欄は「けがをしたり財産に損害を受ける恐れがある」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分しています。
(図記号の一例です)



この記号は、してはいけないこと「禁止」内容です。



この記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。



警告

電池の発熱、破裂を防ぐために、必ずお守りください。

- ⊕⊖逆接続・ショート・充電・分解・加熱・火中投入禁止。液もれや破裂の恐れがあります。万一、液もれしたアルカリ性溶液が眼に入った時は水で洗った後、医師の治療を受けてください。また、皮膚や衣服に付着した場合は水で洗い流してください。
- 新しい電池と使用した電池、異種の電池を混用しない。
- 充電式ではないので、充電すると液もれ、破損の恐れがある。
- 使い切った電池はすぐに機器から取り出す。
- 落下など強い衝撃を与えたり、変形させたりしない。
- 長期間使用しない時は、液もれ防止のため電池を取り外す。
- 電池の廃棄はテープなどで巻きつけて絶縁のこと。



注意

乾電池の⊕⊖を正しく入れる。



注意



説明書を読む

ご使用の前に必ず取扱説明書をよく読む



禁止

隙間に指を入れない
挟まれけがをする恐れがあります。



禁止

強い衝撃や振動を与えない
故障の原因になります。



禁止

直射日光の当たる場所に置かない
変形・故障の原因になります。



禁止

熱器具に近づけない
変形・故障の原因になります。



禁止

表示部を強く押さない
割れることがあります。



分解禁止

絶対に分解したり修理・改造をしない
けがをする恐れがあります。
※修理は販売店へご相談ください。



水ぬれ禁止

水をかけたりしない
ショート・感電の原因になります。



禁止

シンナーやベンジンで拭いたり、殺虫剤をかけない
ひびわれによるけが、ショート・感電・火災の原因になります。



!

必ず水平で安定した場所に設置する
正しく計量されない場合があります。



!

計量物は静かに載せる
乱暴に載せると、誤作動や故障の原因になります。



!

計量皿に衝撃を与えない
故障の原因になります。



!

最大計量以上のものを載せない
故障の原因になります。



!

温度差がある場所に移動させた場合、
2時間以上放置してから使用する
結露などの影響で誤作動する恐れがあります。

保証とアフターサービス よくお読みください

修理やご不明な点などのご相談は、まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

■保証書

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめの上、販売店からお受け取りください。
内容をよくお読みの上、大切に保管してください。

■保証期間 お買い上げの日から1年間です。

保証期間中でも、有料になることがありますので保証書をよくお読みください。※本機を分解されますと、保証が無効になります。

■出張修理は行っておりません。

点検や修理の発送のために外箱・緩衝材（プラスチックケース）を保管しておいてください。

■お問い合わせは

この製品についてのご意見・ご質問はカスタマーサービスセンターへお申し付けください。

■お願い 修理を依頼される時は、付属品も一緒にお持込ください。

■修理を依頼される時は

異常がある時は、ご使用をやめてお買い上げの販売店に保証書を添えてこの製品を「お持込」の上、修理をお申し付けください。

●保証期間中は

保証書の規定に従って修理させていただきます。

●保証期間を過ぎている時は

修理によりご使用できる場合には、ご要望により有料で修理させていただきます。

株式会社アスカ

カスタマーサービスセンター ☎050-3381-5100
受付時間：AM10:00～12:00/PM1:00～5:00

月曜日～金曜日
(祝祭日・年末年始・夏季休暇期間を除く)

2022年12月 第2版

保証内容(修理規定)

1. 取扱説明書、本体貼り付けラベルなどの使用上の注意に従った使用方法で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。

(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に**製品と本書と、お買い上げが証明できる領収書やレシートを****お持込**の上、修理をお申し付けください。

(ロ) お送りいただく場合の梱包・輸送の費用などはお客様のご負担となります。

2. 保証期間内でも次の場合には有料にさせていただきます。

(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障・損傷。

(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設・輸送・落下などによる故障・損傷。

(ハ) 火災・地震・水害・落雷その他天災地変・異常電圧・指定外の使用電源(電圧・周波数)などによる故障・損傷。

(ニ) 車両・船舶などに搭載された場合に生ずる故障・損傷。

(ホ) 本書のご提示がない場合。

(ヘ) 本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。

3. 本書は日本国内においてのみ有効です。

4. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

※この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合には、お買い上げの販売店または、株式会社アスカのカスタマーサービスセンターにお問い合わせください。

デジタルスケール DS5014U 保証書

持込修理

お客様	お名前	様	
	ご住所	〒	
	電話番号	(	ー
	お買上げ日	年	月
販売店名・住所・電話番号			
電話 () ー			

品名 デジタルスケール
品番 DS5014U
保証期間 お買上げより1年間

＜販売店様にお願い＞
左記に記入または捺印のない場合は、必ず販売店様発行の領収書など、お買上げの年月日、店名などを証明するものをお貼りください。

株式会社アスカ

カスタマーサービスセンター ☎050-3381-5100
受付時間：AM10:00～12:00/PM1:00～5:00
月曜日～金曜日
(祝祭日・年末年始・夏季休暇期間を除く)

保証書にご記入いただきました個人情報の取扱について
お客様にご記入いただきました保証書記載の個人情報(お名前、ご住所、電話番号)は保証期間内のサービスの目的にのみ利用させていただきます。これらの情報は、お客様に明示した利用目的の範囲をこえて利用することはありません。業務上必要な範囲をこえて、個人情報を第三者(修理委託先は除く)に開示または提供いたしません。

修理メモ