


連結の仕方

本製品だけでなく、別売の「組立式 木製収納ボックス（SB900WD）」と連結することもできます。

横に連結する


製品と製品の間に⑯ワッシャー（大）を挟み、⑰六角レンチ2本を使い⑯連結ボルト／ナットを連結用の穴に通して固定してください。



縦に連結する 4段まで積み重ねられます

下に設置する製品（B）の天板のダボ穴に⑯木ダボを差し込んでください（2ヶ所）。上に乗せる製品（A）の底板のダボ穴に⑯木ダボがはまるように注意して差し込みます。

⑰六角レンチ2本を使い⑯連結ボルト／ナットを連結用の穴に通して固定してください。



仕様

外 形 尺 法 : W400xD400xH400mm (組合せ時、突起部含まず)

内 寸 法 : W362xD385xH363mm

質 量 : 約8.8kg (組合せ時)

耐 荷 重 : [天板/収納部]20kg [棚板]10kg
主な材質 : [左右側板/天板/底板]両面メラミン化粧板/パーティクルボード
[背板]両面メラミン化粧板/MDF

付 属 品 : 取扱説明書/連結ボルト・ナット・ワッシャー・木ダボ・穴隠しシール/六角レンチ

Asmix

株式会社アスカ

[カスタマーサービスセンター] TEL 050-3381-5100

受付時間: AM10:00~12:00 / PM1:00~5:00

月曜日~金曜日 (祝祭日・年末年始・夏季休暇期間を除く)

2023年7月 第1版_CH

組立式 木製収納ボックス 扉無し

品番 SB930 取扱説明書




お買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。この取扱説明書は、いつでも見ることができる場所に必ず保管してください。

ご注意

- この製品は厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一故障・不具合がありましたらお問い合わせの販売店までお申し付けください。
- お客様または第三者がこの製品の使用誤り・使用中に生じた故障・その他の不具合・使用によって受けられた損害について、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 収納ボックス以外の目的で使用しないでください。

部品の名称

組み立てる前に必ず下記と梱包されている内容をご確認ください
部品が不足している場合は販売店までお問い合わせください



ご使用上の注意

この取扱説明書及び製品には、ご使用になる人や他の人の危害・財産への損害を未然に防止するため、必ず守りいただくことを、次のように説明しています

△ ●ネジのゆるみによるガタつきが生じたときは、すぐに締め直してください。

組み立てる時

■組み立てる前に、必ず「取扱説明書」に記載されている「部品の名称」と梱包されている内容をご確認ください。■組み立てる前に、必ず「組み立て方」をよく読んでください。■ネジやボルト等は必ず最後に増し締めをしてください。けがをする恐れがあります。■部品が不足している場合は、販売店までお問い合わせください。

設置・移動する時

■幼児の手の届く所に置かないでください。■直射日光・ストーブ等、火器の側に置かないでください。変色・変形の原因になります。■湿気、水気のある所・屋外に置かないでください。サビ、変色・変形の原因になります。■移動する時は、必ず中に入れている物・上に載せている物を降ろしてください。変形・破損の原因になります。

使用する時


■初めてのご使用前に、必ずすべての連結部分に緩みがないかご確認ください。■耐荷重よりも重い物を載せたり、上に乗ったり、腰をかけないでください。変形・破損の原因になります。■複数使用するときは、縦横の連結は必ずしてください。倒れてけがをする恐れがあります。■積み重ねる場合は4段までにしてください。転倒する恐れがあります。■収納ボックス以外の目的で使用しないでください。■廃棄するときは各自治体の分別基準に従い、適切な方法で処理するか、専門業社にお任せください。■表面のホコリは柔らかい布などで軽く拭いてください。

日常のお手入れについて


■汚れがひどい時は、水で薄めた中性洗剤を少しつけた布で拭いてから、乾いた布で拭きとってください。■お手入れの際、シンナー・ベンジン等の溶剤は使用しないでください。変色・光沢をなくす原因になります。■各連結部分が緩んだ場合は、必ず締め直してください。けが・破損をする恐れがあります。

組み立て方 プラスドライバーをご準備ください


1 プラスドライバーで⑪カムシャフトを③天板と④底板に取り付けてください（下図の計8ヶ所）。




2 ①左側板と②右側板を④底板に取り付け、⑩カムロックで内側から固定してください（計4ヶ所）。カムロックの穴は⑯穴隠しシールを貼って隠してください。




3 ⑦背板を①左側板と②右側板と④底板のミゾに沿って差し込んでください。



4 手順②を参考に③天板を取り付け、⑩カムロックで内側から固定してください（計4ヶ所）。カムロックの穴は⑯穴隠しシールを貼って隠してください。




5 本体背面に⑯背板止めの羽部分を⑦背板とミゾの間に差し込み、プラスドライバーでネジを締めて取り付けてください（下図の4ヶ所）。




6 ①左側板と②右側板のそれぞれ同じ高さの棚ダボ用の穴に、⑫棚ダボを差し込んでください（4ヶ所）。

その後、⑥棚板の裏面のミゾを⑫棚ダボにしっかりと合わせてセットしてください。




単体で使用する場合

①左側板・②右側板・③天板・④底板の連結用の穴を⑯穴隠しシールを貼って隠してください（計9ヶ所）。



7 完成です。



別売の「組立式 木製収納ボックス ベース」を取り付ける場合は、「組立式 木製収納ボックス ベース」付属の取扱説明書に従って取り付けてください。