


シンプルデスク

品番
SDK80

取扱説明書



説明書を読む

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。この取扱説明書は、いつでも見ることができる場所に必ず保管してください。


ご注意

- この製品は厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一故障・不具合がありましたら、お買い上げの販売店までお問い合わせください。
- お客様または第三者がこの製品の使用誤り・使用中に生じた故障・その他の不具合・使用によって受けられた損害について、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本来の目的以外で使用しないでください。

部品の名称

- ◆組み立てる前に必ず梱包されている内容をご確認ください。
- ◆部品が不足している場合は販売店までお問い合わせください。


①天板



②サイドフレーム




③サポートバー




④クロスバー


⑤ボルト
(短)




⑥ボルト
(中)




⑦ボルト
(長)




⑧アジャスター



⑨フック



⑩六角レンチ



品質表示

外形寸法	W800×D400×H720mm※組み立て時、突起部含まず	質量	約6.2kg※組み合わせ時
甲板の表面材	合成樹脂化粧MDF(メラミン樹脂)	耐荷重	40kg※測定値であり保証値ではありません
フレーム材質	スチール	付属品	取扱説明書、六角レンチ、フック
表面加工	ポリエスチル樹脂粉体塗装		MADE IN CHINA

Asmix
株式会社アスカ

[カスタマーサービスセンター]
TEL 050-3381-5100
受付時間：AM10:00～12:00 / PM1:00～5:00
月曜日～金曜日（祝祭日・年末年始・夏季休暇期間を除く）

▲ご使用上の注意

この取扱説明書及び製品には、ご使用になる人や他の人への危害・財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

●ボルトのゆるみによるガタつきが生じたときは、すぐに締め直してください。●指をはさまないようにご注意ください。

組み立てる時

- 組み立てる前に、必ず「取扱説明書」に記載されている「部品の名称」と梱包されている内容をご確認ください。
- 組み立てる前に、必ず「組み立て方」をよく読んでください。
- ボルトは必ず最後に増し締めをしてください。けがをする恐れがあります。
- 部品が不足している場合は、販売店までお問い合わせください。

設置・移動する時

- 水平な場所に置いてください。
- 直射日光・ストーブ等、火器の側に置かないでください。変色・変形の原因になります。
- 湿気、水気のある所・屋外に置かないでください。サビ、変色・変形の原因になります。
- 移動する時は、必ず上に載せている物を降ろしてください。変形・破損の原因になります。

使用する時

- ご使用前に、必ずすべての連結部分に緩みがないかご確認ください。
- 耐荷重よりも重い物を載せたり、乗ったり、腰をかけたり、踏み台代わりに使用しないでください。変形・破損の原因になります。
- 物を載せる時は、一点に集中して荷重がかからないように、できるだけ均一に載せてください。
- 熱い鍋やヤカン等を載せないでください。
- 廃棄する時は各自治体の分別基準に従い、適切な方法で処理するか、専門業社にお任せください。
- 表面のホコリは柔らかい布などで軽く拭いてください。


日常のお手入れについて

- 汚れがひどい時は、水で薄めた中性洗剤を少しつけた布で拭いてから、乾いた布で拭きとってください。
- お手入れ時は、シンナー・ベンジン等の溶剤は使用しないでください。変色・光沢をなくす原因になります。


組み立て方

- ◆組み立て時のケガ等防止のため手袋をご着用ください。
- ◆部品は正確に取り付けてください。

1 ①天板に⑥ボルト(中)と⑩六角レンチで ③サポートバーを取り付けてください。




2 ①に②サイドフレームを⑦ボルト(長)と⑩六角レンチで取り付けてください。(6ヶ所)



周りに物がない事を
確認してから
取り付けてください


3 ②サイドフレームに④クロスバーを⑥ボルト(短)と⑩六角レンチで取り付け (4ヶ所)、全体を増し締めてください。

②サイドフレームの脚の先端に⑧アジャスターを取り付けてください。(4ヶ所)
【⑨フックは2ヶ所に取り付けることが出来ます】
任意で⑧サイドフレームに⑨フックを取り付けてください。



全体を増し締め
してください

4 本体を起こして製品全体に歪みやねじれ、ガタつき等がないことを確認したら完成です。



本体がガタつく時

「⑧アジャスター」で高さを
調整してください。
「⑧アジャスター」を回す事で
本体の高さを微調整できます。

