

# 転倒防止ポスタースタンド トレーつき

## 品番 WPS-A4 取扱説明書



ご購入いただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。この取扱説明書は、いつでも見ることができる場所に必ず保管してください。

### ご注意

- この製品は厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一故障・不具合がありましたら、ご購入の販売店までお申し付けください。
- お客様または第三者がこの製品の使用誤り・使用中に生じた故障・その他の不具合・使用によって受けられた損害について、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ポスタースタンド以外の目的で使用しないでください。

## 仕様

外形寸法: W345×D最大410×H1100mm

(設置時、突起部、トレー含まず)

トレー寸法: W385×D200mm

トレー耐荷重: 約1.5kg

ペットボトル耐荷重: 約5kg

掲示面寸法: [ポスターパネル部] W295×H205mm

[ブラックボード部] W295×H635mm

質量: 約3.8kg(設置時)

材質: [ポスターパネル面] パネルカバー:PVCシート 裏板:MDF

[ブラックボード面] 塗装MDF

[トレー/フレーム] 天然木

[留め金具/フック金具/ヒンジ] スチール

[ペットボトルガイド/ペットボトルトレー] 塗装MDF

[キャップ] ABS [ゴム足] 天然ゴム

## ご注意 必ずお読みください

### 【設置時のご注意】

#### ●防水ではありません。

雨など水の濡れる所に設置しないでください。また炎天下・直射日光が当たる所・高温多湿の所に設置すると塗装がはがれたり・サビ・変色・変形・劣化する恐れがあります。

#### ●パネルカバーは UV 対応ではありません。

紫外線が当たる所での設置はポスターが変色する恐れがあります。

#### ●万一の転倒に備え、側に物を置かないでください。

#### ●転倒した場合に危険と思われる所に設置しないでください。

#### ●幼児の手の届く所に設置しないでください。

### 【ご使用上の注意】

#### ●転倒・落下等の衝撃で欠け・ヒビ割れ・反り・歪みが生じた場合はご使用をおやめください。

けがをする恐れがあります。

#### ●シンナー・ベンジン等の溶剤で拭かないでください。

溶けたり・変質したり・消えなくなる場合があります。

#### ●ゆがみ・ガタつき・変形が見られた場合はご使用をおやめください。

通常のご使用においても摩耗や劣化が起こりますので定期的に点検をしてください。

### 【ブラックボード使用時のご注意】

#### ●ボード専用マーカーを必ずご使用ください。


#### ●長時間書いたらまめにしないでください。消えなくなる場合があります。

#### ●消字の際は、ボード面をキズつけないようご使用のチョーク・ボードマーカーに応じた消字方法に従ってください。

#### ●フェルトタイプのホワイトボード用イレーサー等は、ご使用にならないでください。ボード面のキズの原因になります。

#### ●ボード面の汚れが落ちにくくなった時は水拭きするか、市販の局方アルコールで拭いてください。ボード面に残像がくすかに残る場合があります。

## 各部の名称



## セット方法

### ペットボトルのセット方法

①留め金具を外して、ペットボトルトレーをセットしてください。

ペットボトルを置かない場合も  
ペットボトルトレーは必ずセットしてください

●足元4点が安定した所に設置してください。

●足元を開きすぎないでください。

転倒したり、けがをする恐れがあります。



②水を入れたペットボトルをペットボトルトレー上に置き、ペットボトルガイドをセットしてください。

ペットボトルを置く時は、ペットボトルガイドを必ずセットしてください。

### 移動時は必ず畳んでください

●ペットボトルガイド・ペットボトルトレーは逆方向（下方向）に畳まないでください。

●畳む時はペットボトルガイド・ペットボトルトレーを留め金具でしっかり留めてください。

### トレーのセット方法

トレーを開いてボスの上にセットしてください。


#### ●トレーをセットする時・畳む時は必ず両手で行ってください。

#### ●トレー上に消毒液等がこぼれた時はすぐに布で拭いてください。

変色、劣化する恐れがあります。

#### ●スタンドを移動する時はトレー上の物を降ろし、必ず畳んでください。

#### ●トレー上に貴重品やこわれやすい物を載せたり、上に乗ったり、腰をかけないでください。



### ポスターのセット方法

①フック金具（両側2ヶ所）のロックを解除してください。

②バーを持ち上げ、パネルカバーと裏板の間にポスターをセットしてください。

パネルカバーの表面は「つや消し」でセットしてあります。（裏面「光沢」）必要に応じ、向きを変えてセットしてください。

③セット後は必ずフック金具をロックしてください。

