

GE055

ワンタッチで大音量!



防犯ブザー

防滴タイプ


防水試験IPX3適合

大音量

90dB

●ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

各部の名称と使用方法



- ① プッシュ式電源ボタン
(押すとスイッチが「ON」になりブザーが鳴ります。もう一度押すとスイッチが「OFF」になりブザーが鳴りやみます)
- ② シリコンバンド
(汚れや、雨などの水滴からブザーを保護します。電池を交換するときは、本体から外してください。)
- ③ フック
(自転車のハンドル部分や傘、杖などのパイプ状のものに取り付けるとき、もう一方のフックにしっかり引っ掛けて留めてください。)

★シリコンバンドは、直径約18~24mmのパイプ状のものに対応しています。

注意 必ずお守りください。

- ★本製品は盗難、暴漢などの被害を完全に防ぐものではありません。万一被害、トラブルなどが発生いたしましても、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品は大音量のため耳の近くで鳴らすと難聴になることがあります。十分注意してご使用ください。
- 故障の原因になりますので次のことをお守りください。
 - ・強い衝撃を与えたり、落としたりしない。
 - ・分解や改造をしない。
 - ・直射日光や高温になる所に置かない。
- 定期的にはアラームが鳴ることをご確認ください。


完全防水ではありませんので下記にご注意ください。

- ・自転車などに装着したまま、屋外に放置しないでください。
- ・台風や大雨のときは使用しないでください。
- ・水の中に入れてください。

電池交換の方法

- ・電池が外れない時はつまようじなど先の細いものを使用してください。(金属製のものを使用しないでください。)
- ・中のコードや部品が外れる場合がありますので、勢いよく開けないでください。

- ①シリコンバンドからブザー本体を外します。
- ②コインなどを使って本体底の電池フタを開けます。
- ③リチウムコイン電池(CR2032)1個を⊕を上向きに正しく入れます。
- ④電池フタを閉めシリコンバンドに戻します。



※ご使用にならない場合でも電池は消耗します。

警告 電池の発熱、破裂を防ぐため、必ずお守りください。

- 充電・ショート・分解・加熱・火中投入禁止。液もれや破裂のおそれがあります。万一、液もれたアルカリ性溶液が眼に入った時は水で洗った後、医師の治療を受けてください。また、皮膚や衣類に付着した場合は水で洗い流してください。
- 廃棄や保存の際は、テープなどで巻きつけて絶縁してください。
- ⊕⊖を正しく入れてください。
- 電池は幼児の手の届かない所に置くこと。万一、飲み込んだ場合には、医師にご相談ください。
- ブザー音が小さくなった場合は電池寿命のためです。電池交換をして下さい。

仕様

音 量	90dB/1m	質 量	約28g(電池含む)
使用電源	リチウムコイン電池(CR2032)1個 電池メーカー/Chung Pak Battery Works Ltd.		
連続吹鳴時間	20分以上	(中国製)	
外形寸法	W38×D38×H50mm(シリコンバンド含む)		
付属品	リチウムコイン電池(CR2032)1個 シリコンバンド、フック		

テスト用電池(CR2032)1個付属
付属の電池はテスト用です。動作確認後、新品電池と交換して本体にセットしてください。

Asmix

発売元 株式会社アスカ

ホームページ <http://www.asmix.co.jp> スライドパック:PVC 台紙



■製品についてお気づきの点がございましたら、カスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。

カスタマーサービスセンター ☎ 03-5690-9412

受付時間:AM10:00~12:00 / PM1:00~5:00 月曜日~金曜日
(祝祭日・年末年始・夏季休暇期間を除く)

MADE IN CHINA PK130903

全防連 推奨:第13S153※号