


木製ファイルワゴン

天板つき

品番 **FWG01**

取扱説明書











お買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。この取扱説明書は、いつでも見ることができる場所に必ず保管してください。

ご注意

- この製品は厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一故障・不具合がありましたら お買い上げの販売店までお申し付けください。
- お客様または第三者がこの製品の使用誤り・使用中に生じた故障・その他の不具合・使用によって受けられた損害について、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本来の目的以外で使用しないでください。


部品の名称 ◆組み立てる前に必ず下記と梱包されている内容をご確認ください。◆部品が不足している場合は販売店までお問い合わせください。

①棚板(背)  表 ×1	④サイドフレーム  ×2	⑤ボルト(短)  ×5 (予備1個含む)	⑦ボルト(長)  ×5 (予備1個含む)	⑨仕切り  ×2	⑪六角レンチ  ×1
②棚板(下)  表 ×1		⑥ネジ  ×5 (予備1個含む)	⑧ナット  ×5 (予備1個含む)	⑩キャスター  ストッパー ×2 ストッパーなし ×2	⑫スパナ  ×1
③天板  裏 ×1					

組み立て方 ◆⊕ドライバーをご準備ください。◆組み立て時のケガ等防止のため手袋をご着用ください。◆部品は正確に取りつけてください。◆平らな場所で、床等に傷がつかないようにダンボール等を敷いて組み立ててください。◆設置場所に近い場所で組み立てることをおすすめします。


1 棚板を組み立てます。

①棚板(背)裏の穴に⑧ナットの溝を縦向きにしてセットし、
②棚板(下)の穴から⑦ボルト(長)を差し込み、
⑪六角レンチで固定してください。
(2ヶ所)
※棚板の表裏を確認の上、取りつけてください。




2 サイドフレーム2点をそれぞれ取り付けます。

1で組み立てた棚板(下)裏の穴に
⑧ナットの溝を横向きにしてセットし、
④サイドフレームの穴から
⑦ボルト(長)を差し込み、
⑪六角レンチで固定してください。
(片側1ヶ所)
⑥ネジと⊕ドライバーで固定してください。
(片側2ヶ所)
反対側の④サイドフレームも
同じ手順で取り付けてください。




3 天板を取りつけます。

③天板裏の穴と④サイドフレームの穴を合わせ、
⑤ボルト(短)を差し込み、⑪六角レンチで
固定してください。
(4ヶ所)




4 キャスターを取りつけます。

⑫スパナでストッパーつきとストッパーなしを
取りつけてください。
(4ヶ所)



5 仕切りを取りつけます。

⑨仕切りを棚板(背)の穴に、差し込んでください。
(2ヶ所)



完成後、製品全体に歪みやねじれ、ガタつき等がないことを確認してください。

仕様

外形寸法：W555×D350×H590mm（組み立て時、突起部含まず）
質量：約6.4kg
耐荷重：【天板/棚板】各20kg ※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。
主な材質：【棚板(背)(下)】両面メラミン化粧板/パーティクルボード
【フレーム】スチール 【キャスター】PP
付属品：取扱説明書／六角レンチ／スパナ

△ご使用上の注意 この取扱説明書及び製品には、ご使用になる人や他の人への危害・財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

●ネジのゆるみによるガタつきが生じたときは、すぐに締め直してください。●指をはさまないようにご注意ください。

組み立てる時

■組み立てる前に、必ず「取扱説明書」に記載されている「部品の名称」と梱包されている内容をご確認ください。■組み立てる前に、必ず「組み立て方」をよく読んでください。■ネジやボルト等は必ず最後に増し締めをしてください。けがをする恐れがあります。■部品が不足している場合は、販売店までお問い合わせください。

使用する時

■初めてのご使用前に、必ずすべての連結部分に緩みがないかご確認ください。■耐荷重よりも重い物を載せたり、上に乗ったり、腰をかけないでください。変形・破損の原因になります。■物を載せる際は、一点に集中して荷重がかからないように、できるだけ均一に載せてください。■踏み台代わりに使用しないでください。■廃棄するときは各自治体の分別基準に従い、適切な方法で処理するか、専門業社にお任せください。■表面のホコリは柔らかい布などで軽く拭いてください。

設置・移動する時

■水平な場所に設置してください。■移動する時は、必ず載せている物を降ろしてください。変形・破損の原因になります。■直射日光・ストーブ等、火器の側に置かないでください。変色・変形の原因になります。■湿気、水気のある所・屋外に置かないでください。サビ、変色・変形の原因になります。

日常のお手入れについて

■汚れがひどい時は、水で薄めた中性洗剤を少しつけた布で拭いてから、乾いた布で拭きとってください。■お手入れの際、シンナー・ベンジン等の溶剤は使用しないでください。変色・光沢をなくす原因になります。